

Smart BMS CL 12-100 - MultiPlus (PN: ASS070200100) için Kablo

Bu kablo MultiPlus 500 VA – 1600 VA, MultiPlus Compact 800 VA – 2 kVA ve MultiPlus-II modellerinin Smart BMS CL 12-100 ile smallBMS gibi VE.Bus arayüzü bulunmayan BMS ürünleri ile kullanılmasını sağlayacaktır. Bu MultiPlus modeller sırasıyla Yük/Şarj Kesinti çıkışları ve Yük/Şarj cihazı çıkışlarından kontrol edilebilir.

Kablo, MultiPlus modellerin uzaktan açma/kapama konektörüne bağlanmalıdır:

- MultiPlus 500VA-1200VA modelleri ile kullanıldığında, siyah kabloyu AÇIK terminaline, kırmızı kabloyu ise (+) terminaline bağlayın.
- MultiPlus Compact 800VA-2kVA modelleri ile kullanıldığında, siyah kabloyu orta terminale, kırmızı kabloyu ise sağ (iç) terminale bağlayın.
- MultiPlus-II modelleri ile kullanıldığında, siyah kabloyu aşağı (-) terminale, kırmızı kabloyu ise yukarı (+) uzaktan açma-kapama terminaline bağlayın.

MultiPlus'ın çalışabilmesi için hem Smart BMS CL 12-100'ün Yük/Şarj çıkışları hem de smallBMS'nin Yük/Şarj cihazı çıkışları "Yüksek" durumda olmalıdır. Düşük akü gerilimi nedeniyle kapanmanın ardından alternatörü kullanın veya sistemi sıfırlamak için BMS'nin birincil tarafında akü şarj cihazı kullanın. MultiPlus açılır ve şarj olmaya başlar (AC güç kaynağına bağlıysa).

